logicool


BLOK

Protective shell ロジクール **iC1031** 保護シエル for iPad Air 2




取扱説明書

製品について



- 1. 充電ポートとスピーカー へのアクセス用ホール
- 2. 保護シェル
- ヘッドフォン ソケット へのアクセスのための切り抜き
- 4. カメラへのアクセス用 ホール
- 5. オン/オフ ボタンへのア クセス
- 6. マイクへのアクセス用 ホール
- 7. 音量コントロールボタン へのアクセス
- 8. クイックスタートガイド




iPadでの保護シェルのセットアップ


まずスクリーンプロテクターがiPadに取り付けられていることを確認してください(「スクリーンプロテクターのクイックスタートガイド」を参照)。


保護シェルのセットアップ

1. iPadの上側を保護シェルに挿入します。



2. 右上隅から開始して時計回りに、 親指を使ってiPadを保護シェルに 密着させます。






iPadを使用する準備ができました。




保護シエルからのiPadの取り外し

1. 保護シェルの右上隅を後ろに曲げます。



2. 保護シェルの右下隅を後ろに曲げます。



3. 保護シェルからiPadを引き離します。



iPadが取り外されます。



製品サポートへのアクセス

製品の詳細情報およびサポートをオンラインで提供しています。 新しい保護ケースの詳細は、製品サポートにアクセスしてください。

設定ヘルプ、使用上のヒント、追加機能に ついての情報などをオンラインで参照で きます。

コミュニティフォーラムでは、他のユーザーと交流して、アドバイスを得たり、質問したり、解決法を共有できます。

製品サポートでは、以下の幅広いコンテンツがご利用いただけます。

- ・チュートリアル
- ・トラブルシューティング
- サポートコミュニティ
- オンライン取扱説明書
- 保証情報
- スペアパーツ(入手可能な場合)

次へアクセスしてください:

www.logicool.co.jp/support/blok-shell-ipad-air-2

トラブルシューティング

iPadを保護シェルに上手く挿入できません。

- 必ず、まずiPadの上側を 保護シェルに挿入します。
- 親指を使って、保護シェルをiPadの周り に密着させます(「iPadでの保護シェル のセットアップ」を参照)。

iPad上の物理的ボタンが思う通りに動作 せず、ライトニングケーブルまたはヘッド フォンをiPadに接続できません。

iPadがiPadホルダーに正しい方向で挿入されていることを確認してください。
iPadが正しく挿入されている場合、iPad 上のカメラが、保護シェル上のカメラとマイクホールと揃うはずです(「製品について」を参照)。縦向きにした場合、「ホーム」ボタンは下側に来ます。

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。 製品のさらなる向上のため活用させて頂きます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。http://www.logicool.co.jp

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。 www.logicool.co.jp/support/blok-shell-ipad-air-2

logicool

www.logicool.co.jp

www.logicool.co.jp/support/blok-shell-ipad-air-2

© 2015 Logitech. Logitech, Logicool, Logi, その他 Logitech商標は、Logitechの商標又は登録商標です。iPadは、 米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。 ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。